



INDICAZIONI PER INTONACI BLOCCHI HI CON CAPPOTTO

APPLICAZIONE PER PARETI INTERNE

Può essere impiegato qualsiasi tipo di premiscelato base calce o cemento.

E' importante che le tracce per gli impianti siano completamente asciutte, indicativamente 20/30 giorni prima di iniziare l'intonaco. Successivamente completare la finitura al civile (base calce).

APPLICAZIONE PER PARETI ESTERNE

Per la finitura esterna è d'obbligo usare una prima mano di rasante per cappotti-isolanti.

Stendere la rete in fibra di vetro sovrapponendola almeno di 10cm. per i lati contigui.

Quindi ricoprire con una 2° mano di rasante.

A maturazione completata della rasatura armata, applicare un fissativo di fondo; per finire con un rivestimento colorato da applicare con spatola liscia e rifinire con frattazzo di plastica.